נספח - הוראות למפעיל

- 1. וודא כי הדגם מחובר לחשמל וכי המלחציים מחזיקים את הדגם באופן יציב ובטיחותי על השולחן.
 - 2. הזן למשתנה setpoint את הזווית אותה תרצה לקבל בטווח ±15 מעלות.
- 3. איפוס המערכת לחץ על כפתור הRESET בבקר הארדואינו וכוון את מוט המטוטלת לזווית 0 מעלות במד הזווית (זווית 0 מוגדרת עבור המטוטלת המוצבת באופן אנכי כלפי מעלה).
 - 4. הטה את מוט המערכת לאחד משני הכיוונים בטווח של 45± מעלות לכל היותר.
 - 5. המתן עד להתייצבות המוט על זווית הקלט.